Cat. No. 13-1276

MANUAL DEL PROPIETARIO

Favor de leer antes de usar este equipo.

MINI SISTEMA 729

CON REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS

AM/FM ESTEREO

REPRODUCTOR DE CASSETTES CON DUPLICADOR

MEZCLADOR PARA MICROFONO

CARACTERISTICAS

Su mini-sistema Optimus 729 es un sistema de sonido versátil, de alta calidad en donde se ha combinado un reproductor de discos compactos, sintonizador estereofónico de AM/FM, reproductor doble de cintas en cassettes, e inclusive un mezclador para micrófono en un sistema compacto.

Usted podrá energizar el sistema 729 ya sea a través del cable de la energía eléctrica que se ha provísto o con baterías (no provístas). Las bocinas provístas le ayudarán a usar inmediatamente su sistema

REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS

Programación de pistas—le permíte programar hasta 16 pistas para que estas sean reproducídas en cualquier orden que usted escoia.

Búsqueda audible—le permíte rápidamente reproducir un disco compacto en cualquier dirección para localizar una sección de una pista.

Reproducción repetitíva—automáticamente reproduce una pista, todas las pistas en un disco compacto, o una secuencia programada.

Reproducción al azar—selecciona al azar y reproduce las pistas de un disco compacto.

Pantalla digital—le muestra el número de pista de su disco compacto, y el total del tiempo transcurrido de la pista.

IntroScan—rastréa y reproduce los primeros 9 segundos de cada pista, para que usted pueda rápidamente localizar la pista deseada.

Compatible con discos compactos de 3 pulgadas—le permíte el uso de discos de 5 o 3 pulgadas.

REPRODUCTOR DE CINTAS DOBLE

Duplicación de cintas a alta velocidad—le permíte facilmente copiar cintas bastando oprimir algunos botones.

Reproducción consecutiva—reproduce dos cintas, una después de la otra.

Detención automática—se detiene automáticamente una vez que la cinta ha llegado a su fín.

Expulsión suave—suavemente abre el compartimento para cassettes al oprimir **STOP/EJECT** para que el cassette no sea expulsado violentamente.

Control automático de nivel—automáticamente ajusta el nivel de grabación.

Fuente de grabación múltiple—le permíte grabar del sintonizador, reproductor de discos o una de estas dos fuentes, combinada con su voz.

Sistema de grabación sincronizada—simplifica el proceso de grabación de un disco compacto a una cinta.

OTRAS CARACTERISTICAS

Mezclador para micrófono—le permíte cantar al mísmo tiempo que sus grabaciones favoritas, canciones en el radio, o cintas de audio karaoke.

Controles para graves, agudos y balance le permíte hacer los ajustes necesarios para cumplir con sus necesidades.

Para sus archívos, le recomendamos anotar el número de serie del aparato en el espacio provísto.

No. de Serie:

©1994 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Optimus y Radio Shack son marcas registradas de Tandy Corporation.

La mayoría del material en los discos compactos y cintas pregrabadas está protegido por los Derechos de Autor. Es un delito contra la Ley de Derechos de Autor el duplicar este tipo de material. Esta duplicación de este tipo de material pudiera resultar en multas y/o encarcelamiento.

Advertencias:

- El reproductor de discos compactos usa un haz de luz láser. No extraiga su cubierta o intente dar servicio a este dispositivo, exíste la posibilidad de dañar la vista.
- El uso de los controles, ajustes o procedimientos diferentes a los especificados en este manual pudiera resultar en exponerse a radiaciones.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia o humedad.

CUIDADO

RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA NO LO ABRA

CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELECTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA O SU BASTIDOR POSTERIOR. NO EXISTEN COMPONENTES EN SU INTERIOR QUE REQUIERAN SERVICIO. REFIERASE A PERSONAL Y SERVICIO CALIFICADO.

Este símbolo es con la intención de alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior del producto, que presenta un riesgo de descarga eléctrica. No abra el interior de este producto.

Este símbolo es con la intención de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes o de mantenimiento que son mencionadas en la papelería que acompaña a este producto.

CONTENIDO

PREPARATIVOS	. 6
Conexión de las bocinas	. 6
Conexión de los cables para las bocinas	. 6
Fuentes de energía	. 7
Uso de la corriente alterna	. 7
Uso de baterías	
USO DE LOS AUDIFONOS	. 9
Salvaguardas para escuchar	. 9
USO DEL RADIO	. 10
USO DEL REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS	. 11
Reproducción de un disco	. 11
Selección de una pista	. 12
Búsqueda audible	. 12
Reproducción al azar	. 12
Reproducción repetitíva	. 13
Intro Play	. 13
Reproducción programada	
Programación y reproducción de una secuencia de pistas	. 14
Revisión de una secuencia programada	
Cambio de pistas en una secuencia programada	. 15
Eliminación de la secuencia programada	. 15
Consejos para el cuidado de los discos compactos.	. 15
USO DEL REPRODUCTOR DE CINTAS	
Colocación y reproducción de una cinta en cassette	. 16
Uso de la reproducción consecutiva	. 17
Consejos para el uso de las cintas	. 18
Cintas recomendables	. 18
Borrado de una cinta	
Prevención contra borraduras accidentales	. 18
Restablecimiento de la tensión de la cinta v calidad de sonido	. 18

19 20 20 20
22
23
24 24

PREPARATIVOS

Precauciones:

- No conecte el sistema a la corriente eléctrica hasta que se hayan completado todas las conexiones.
- Asegúrese seguír todas las instrucciones para la instalación.

CONEXION DE LAS BOCINAS

Para fijar las bocinas al sistema 729, deslíce cada bocina, hacia abajo, y sobre las ranuras del cuerpo del sistema hasta que estas se bloquéen en su lugar.

Para desprender cada bocina, oprima y mantenga el pestillo de bloquéo hacia afuera del sistema y levante la bocina.

O, usted podrá colocar las bocinas en cualquier otro lugar, sin fijarlas al cuerpo del aparato.

Nota: Si desea conectar unas bocinas diferentes a las que se han provísto, use bocinas con una impedancia de 4 ohms.

frente a usted y un punto medio entre las bocinas. Si la distancia entre las bocinas es mayor, usted podrá incrementar el efecto estéreo colocándolas en un ángulo hacia adentro.

Para incrementar el efecto de los graves, coloque las bocinas en las esquinas, contra los muros, o directamente en el suelo. Para disminuír el efecto de los graves, aleje un poco la bocina del muro, incremente la distancia contra la pared o levántelas aproximadamente 12 o 20 centímetros del nivel del piso. Usted podrá adquirir bases para bocinas en su tienda Radio Shack.

Conexión de los cables para las bocinas

Siga estos pasos para conectar los cables para las bocinas del sistema 729.

 Extiénda cuanto cable sea necesario, de la parte posterior de cada bocina, y deslíce el cable a través de cualquiera de las ranuras en la parte posterior de las bocinas para asegurárlo en su lugar.

Coloque las bocinas de manera que la distancia entre ellas sea la mísma que la distancia Insérte el conector de la bocina izquierda en el enchufe SPEAKER L en la parte posterior del aparato, e insérte el conector de la bocina derecha en el enchufe SPEAKER R

Nota: Asegúrese hacer coincidir el lado positivo del conector con el lado positivo de la terminal, y el lado negativo con el lado negativo de la terminal.

FUENTES DE ENERGIA

Usted podrá energizar el sistema 729 a través del cable para corriente alterna que se ha provísto o a través de la energía de las baterías.

Uso de la corriente alterna

Usted podrá energizar el sistema 729 a través de un enchufe de corriente alterna, usando el cable que se ha provísto.

Insérte el cable en el enchufe **AC IN** en la parte posterior del sistema, y después en un enchufe de corriente alterna.

corriente alterna. Desconécte el cable del sistema 729 de la corriente alterna, antes de desconectarlo del aparato.

Nota: Las baterías internas, si fueron instaladas, serán automáticamente desconectadas una vez que el sistema 729 sea conectado a la corriente.

Uso de baterías

Usted podrá energizar su sistema a través de nueve baterías tipo D (no provístas). Para obtener mejores resultados, sugerímos el uso de baterías alcalínas Radio Shack Cat. No. 23-650 y 23-550.

 Si el sistema 729 está encendído, colóque el selector FUNCTION en RADIO/CD OFF para apagarlo.

 Haga presión sobre los pestillos que bloquean la cubierta del compartimento para baterías, ubicado en la parte posterior del aparato y jale la cubierta para extraerla.

Cuidado: Conecte siempre el cable del sistema 729 al mísmo, antes de conectarlo a la

- Extraiga las baterías usadas del interior del compartimento.
 - **Cuidado:** Deseche las baterías con prontitud y apropiadamente. No las entierre o incinere.
- Instale nueve baterías tipo D en el compartimento, según lo indican los símbolos de polaridad (+ y —) marcados en el exterior del compartimento.
- Nunca deje las baterías agotadas, débiles o usadas, en el interior del aparato. Las baterías pudieran filtrar compuestos químicos que corróen o dañan los circuítos electrónicos
- Si usted planéa no utilizar las baterías en su aparato durante un lapso de tiempo prolongado, extraiga las baterías para protegerlo contra posibles filtraciones.

Precauciones:

- Use solamente baterías nuevas del tipo y tamaño requerído.
- Nunca mezcle las baterías nuevas con las usadas.
- 5. Reinstale la cubierta para las baterías.

Si el sistema no funciona apropiadamente, o si el sonido se debilita o distorsiona, reemplace las baterías.

Precauciones:

USO DE LOS AUDIFONOS

Para escuchar con privacía, usted podrá conectar un juego de audífonos marca Radio Shack (no provístos) con un conector de ¹/₈ pulgada.

Insérte el conerctor del juego de audífonos en el enchufe **PHONES** al frente del aparato.

Nota: Al conectar los audífonos, automáticamente se desconectarán las bocinas externas.

Salvaguardas para escuchar

Para proteger su sistema auditívo, siga estos pasos al usar audífonos.

- Coloque el nivel de volumen a su mínimo antes de escuchar. Después de escuchar la señal, ajuste el nivel de volumen a un nivel confortable.
- No escuche a niveles elevados de volumen. El escuchar a altos niveles durante lapsos prolongados de tiempo pudiera resultar en la pérdida del oído.
- Una vez que haya establecído este nivel, no lo incremente. Con el paso del tiempo, sus oídos se adaptaran a ese nivel de volumen, por lo tanto un nivel de volumen que no causa una molestia pudiera aún así dañar su oído.

USO DEL RADIO

Advertencia: Para proteger su sistema auditívo, coloque el selector VOLUME hacia MIN. antes de encender su sistema.

- Colóque el selector FUNCTION en la posición RADIO para encender el radio. El indicador POWER se ilumina.
- nda la antena de varilla y gírela hacia la posición en donde se reproduzca la mejor recepción.
- El indicador FM STEREO se ilumina cuando una estación es recibida en estéreo.
- Para mejorar la recepción de una estación en FM, débil, coloque el selector MODE/BEAT-CUT en la parte posterior del sistema en la posición 2 (MONO). El sonido no será recibido en estéreo, pero la recepción mejora.

- Colóque el selector BAND en la posición FM o AM para seleccionar la banda deseada.
- Ajuste VOLUME (volumen), BALANCE (balance), BASS (graves) y TREBLE (agudos), en el sistema, a los niveles deseados.

Cuidado: No coloque el nivel de volumen muy alto mientras escucha un pasaje suave y tranquílo durante un programa musical que incluya pasajes con niveles de volumen muy elevados. Debído a la alta fidelidad del aparato, así como al amplio rango dinámico de sus bocinas, los sonidos altos y repentínos pudieran dañar las bocinas.

 Colóque el selector FUNCTION en la posición CD, TAPE o RADIO/CD OFF para apagar el radio.

Nota: Usted deberá colocar el selector FUNCTION en la posición RADIO/CD OFF para apagar el sistema.

 Ajuste el botón TUNING hasta que reciba la estación deseada.

Notas:

- Para obtener la mejor recepción de las estaciones en AM, gíre el sistema hasta encontrar la posición adecuada para la antena de AM que se ha integrado.
- Para obtener la mejor recepción de las estaciones en FM, cuidadosamente extié-

USO DEL REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS

REPRODUCCION DE UN DISCO

Advertencia: Para proteger su sistema auditívo, colóque el selector VOLUME en su posición MIN antes de encender el aparato.

 Colóque el selector FUNCTION en la posición CD. El indicador POWER se ilumina y la pantalla muestra el símbolo ----, y después dISC.

 Oprima OPEN/CLOSE. El compartimento para los discos compactos se abre, y la pantalla muestra OPEN.

 Colóque un disco compacto en la charola, con la etiqueta hacia arriba.

- No colóque más de un disco compacto en el compartimento. Esto pudiera dañar el reproductor o los discos compactos.
- No cóloque ningún objeto extraño en el interior del compartimento para discos compactos.
- No mueva el sistema mientras se reproduce un disco compacto.
- Una vez que haya colocado el disco en su charola, oprima OPEN/CLOSE para cerrar el compartimento.

Cuidado: No haga presión sobre la cubierta del compartimento para discos para cerrarla. Pudiera dañar el reproductor de discos o el disco mísmo.

El sistema ilustra en la pantalla el número total de pistas y el tiempo de reproducción. El sistema también muestra en su pantalla una serie de marcos numerados en el lado derecho de la pantalla que representan el número de pistas en el disco que está siéndo reproducído.

Nota: Si el disco que se ha colocado en la charola excede 15 pistas, el sistema muestra la palabra **OVER** sobre la serie de marcos numerados.

5. Oprima S/II. La pantalla muestra un símbolo de reproducción y el disco compacto es reproducído a partir de la pista 1. La pantalla muestra el número de pista en reproducción y el tiempo transcurrído de la pista. La reproducción continúa hasta que el sistema reproduzca la última pista en el disco o hasta que usted lo detenga.

Precauciones:

Notas:

- Una vez que el sistema haya reproducído una pista, el marco numerado correspondiente, desaparece de la pantalla.
- Para detener la reproducción temporalmente, oprima el botón S/II. La pantalla muestra el símbolo II, el número de la pista, el tiempo transcurrido de la pista, y los marcos numerados. Para reanudar la reproducción, oprima S/II nuevamente.
- Un movimiento brusco o sacudída del aparato mientras está reproduciéndo un disco compacto pudiera cambiar la velocidad de rotación del reproductor y causar que se omítan algunas secciones de la pista. Esto pudiera momentáneamente distorsionar o enmudecer el sonido. Esto no es una falla en su funcionamiento.
- Ajuste los botones VOLUME, BALANCE; BASS, y TREBLE en el sistema, a los niveles que usted desée.
- Para detener la reproducción, oprima I. El símbolo de reproducción aparece y el sistema muestra el número total de pistas, el tiempo por transcurrir, y los marcos numerados.
- Espere hasta que el disco detenga su rotación, oprima OPEN/CLOSE para abrir el compartimento y extráigalo.

SELECCION DE UNA PISTA

Para seleccionar una pista en un disco compacto, oprima repetídamente ITT o SSI hasta que el número deseado de la pista aparezca en la pantalla. Para buscar una sección en particular de una pista, oprima y mantenga oprimído cualquiera de los botones ITT o ISSI durante la reproducción. El sistema rapidamente reproduce el disco hacia adelante o hacia atrás. Suélte los botones ITT o SSI para reanudar la reproducción normal.

REPRODUCCION AL AZAR

Esta función selecciona y reproduce pistas al azar hasta que todas las pistas hayan sido reproducidas por lo menos una vez.

Nota: Usted deberá seleccionar esta función, mientras el reproductor está detenído, de otra forma la palabra **SHUFFLE** aparecerá en la pantalla, pero el reproductor no reproduce las pistas al azar.

Oprima el botón MODE cuatro veces. La palabra SHUFFLE aparece.

 Oprima S/II. El reproductor selecciona y reproduce las pistas.

Nota: La reproducción al azar no funciona dentro de una secuencia programada o reproducción repetitíva.

REPRODUCCION REPETITIVA

Usted podrá repetir una sola pista o todas las pistas en un disco compacto o programar una secuencia.

Nota: Para cancelar la reproducción repetitíva en cualquier momento, oprima repetídamente **MODE** hasta que el mensaje **REPEAT** o **REPEAT** ALL desaparezca de la pantalla.

Para repetir una sola pista, oprima **MODE** una vez antes o durante la función de reproducción. La palabra **REPEAT** aparece, y repetitívamente es reproducída la pista seleccionada.

Para repetir todas las pistas, oprima MODE dos veces antes o durante la función de reproducción. Las palabras REPEAT ALL aparecen, y el reproductor reproduce repetitívamente el disco.

Siga estos pasos para repetir una secuencia programada.

- Antes de dar inicio a la reproducción de un disco compacto, programe la secuencia deseada (vea Programación y reproducción de una secuencia de pistas).
- Oprima MODE dos veces antes o durante la reproducción programada. Las palabras PROGRAM y REPEAT ALL aparecen y el reproductor reproduce repetídamente la secuencia programada.

Dentro de la función IntroPlay, el reproductor explora todas las pistas en el disco y reproduce los primeros 9 segundos de cada pista.

Notas:

- IntroPlay no funciona dentro de una secuencia programada.
- Usted deberá seleccionar IntroPlay antes de reproducir un disco compacto.
- Antes de iniciar la reproducción de un disco, oprima MODE tres veces. La pantalla muestra la palabra INTRO.
- 2. Oprima s/II. El reproductor reproduce los primeros 9 segundos de cada pista.

Nota: Después de reproducir la última pista, se detiene y el sistema ilustra en su pantalla el número total de pistas y el tiempo total de reproducción.

Para detener la función IntroPlay, y escuchar una pista en específico, oprima S/II mientras está siéndo reproducída. La palabra INTRO desaparece de la pantalla y el reproductor reproduce esa pista.

REPRODUCCION PROGRAMADA

Usted podrá programar hasta 16 pistas del disco, para ser reproducídas en cualquier orden que usted desée.

Nota: Usted podrá incluír más de una pista más de una vez, en una secuencia programada.

Programación y reproducción de una secuencia de pistas

- 1. Oprima el botón 🛘 para cancelar cualquier función del reproductor.
- Oprima PROGRAM. La pantalla muestra la palabra PROGRAM y las abreviaturas (nn) P-(nn).

- (nn) muestra el número de pista en reproducción.
- P-(nn) muestra el orden en que las pistas serán reproducídas en una secuencia programada.

Nota: Si usted ha programado algunas pistas que desea agregar unas más, oprima repetídamente **PROGRAM** hasta que **00** aparezcan.

- Oprima ITT o SSI para seleccionar la pista que desée agregar al programa.
- 4. Oprima PROGRAM. El sistema acumula la pista seleccionada y muestra el número de pista dentro del marco de los números reflejados en el lado derecho de la pantalla. El número de la pista en reproducción cambia a 00 y el número programado en secuencia se incrementa en uno.
- Repíta los pasos 3-4 para acumular hasta 16 pistas.

Nota: Después de haber acumulado 16 pistas, el sistema refleja en su pantalla el

primer número de la pista programada y la abreviatura C-01

6. Oprima S/II para reproducir la secuencia programada.

El sistema reproduce las pistas en el orden programado, y se detiene por sí solo. Oprima S/II nuevamente para reproducir la secuencia programada otra vez.

Nota: Usted podrá utilizar la función de búsqueda audíble oprimiéndo y manteniéndo oprimídos los botones ITT o SSI mientras es reproducida una secuencia programada.

Revisión de una secuencia programada

Miéntras el reproductor está ha detenído, oprima repetídamente **PROGRAM** para reflejar en la pantalla la secuencia programada. La pantalla muestra la siguiente información.

- PROGRAM (en la parte superior de la pantalla.)
- (nn) muestra la siguiente pista que será reproducída.
- C-(nn) muestra el orden en que la pista será reproducída en la secuencia programada.

Cambio de pistas en una secuencia programada

- 1. Si el sistema está reproduciéndo una secuencia programada, oprima [].
- Oprima repetidamente PROGRAM hasta que el sistema muestre el registro en la secuencia programada que desée sustituír.

Por ejemplo, si usted programó que la pista 4 fuera reproducída en tercer lugar de la secuencia programada y desea sustituírla por otra pista, oprima repetídamente **PROGRAM** hasta que aparezca 04 (el número de pista) y C-03 (en tercer lugar en la reproducción programada).

- Oprima repetídamente ITT o SSI para seleccionar el número deseado de pista.
- Oprima PROGRAM. El sistema sustituye la pista con la que usted haya seleccionado en el paso 3.
- Repíta los pasos 2-4 para sustituír más pistas.
- Oprima SS/II para reproducir la secuencia programada.

Eliminación de la secuencia programada

Cualquiera de los siguientes pasos elimina una secuencia programada.

- Oprimir OPEN/CLOSE mientras que el reproductor está detenído.
- Colocar el selector FUNCTION en TAPE;
 RADIO, o RADIO/CD OFF.
- Desconectar la fuente de energía.

CUIDADO DE LOS DISCOS COMPACTOS

Aún cuando los discos compactos son muy durables, estos deberán ser manipulados con mucho cuidado. Sugerímos tomar las siguientes precauciones.

- Mantenga el disco en su estuche protector o funda cuando no esté en reproducción.
- Mantenga el compartimento para discos compactos, limpio.
- Manipule el disco por sus orillas para evitar dejar huellas digitales que pudieran prevenir la lectura de la información a través del haz de luz láser. Su tienda Radio Shack de la localidad ofrece a la venta productos para limpiar discos compactos.
- No escriba sobre ninguno de los lados del disco compacto, especialmente en el lado en donde no hay etiqueta. (Las señales son leídas por la parte que no contiene etiqueta).
- Mantenga el disco seco. Una gota de agua pudiera actuar como lente de aumento y afectar el enfoque del haz de luz láser.
- Si usted mueve el sistema de un lugar muy frío hacia un lugar más tibio, la humedad pudiera condensarse en el lente óptico, evitando que el reproductor funcione adecuadamente. Si esto llegara a suceder, apague el sistema durante 30 minutos e inténtelo nuevamente.

USO DEL REPRODUCTOR DE CINTAS

El sistema 729 contiene dos reproductores de cintas. Usted podrá utilizar las funciones PLAYBACK/RECORD en el reproductor1 para reproducir normalmente, reproducir consecutivamente, y duplicación (grabación). Usted podrá utilizar el segundo reproductor para reproducción normal y reproducción consecutiva.

Cada uno de los reproductores contiene un sistema full-release, de auto-detención para proteger las cintas y evitar que estas sean pellizcadas por el rodillo opresor. Cuando una cinta llega a su final, después de haber reproducída, grabada, adelantada o retrocedída, el mecanísmo propulsor se detiene automáticamente.

COLOCACION Y REPRODUCCION DE UNA CINTA EN CASSETTE

Advertencia: Para proteger su sistema auditívo, coloque el selector VOLUME hacia su posición MIN antes de encender el sistema.

Nota: Antes de reproducir o grabar una cinta en cassette, quíte cualquier holgura en la cinta, haciéndo girar sus carretes con un lápiz. Si esa holgura no es eliminada, la cinta pudiera enredarse en el mecanísmo de grabación/reproducción.

3. Coloque el cassette con su orilla abierta hacia abajo, el lado deseado hacia afuera, y el carrete lleno hacia la izquierda.

- 4. Cuidadosamente cierre la cubierta del compartimento.
- Oprima PLAY en el reproductor que esté usando. El indicador POWER se ilumina y el cassette es reproducído hasta el final de ese lado.

Siga estos pasos para colocar y reproducir una cinta en cassette ya sea en el reproductor 1 o 2.

- Coloque el selector FUNCTION en la posición TAPE o RADIO/CD OFF.
- Oprima STOP/EJECT ya sea en el reproductor 1 o 2 para abrir la cubierta del compartimento para cassettes.

Notas:

 Para detener temporalmente la reproducción, oprima PAUSE en el reproductor que esté usando. Oprima PAUSE nuevamente para continuar con la reproducción.

 Para avanzar o retroceder aceleradamente la cinta, oprima STOP/EJECT y después oprima FAST-F o REWIND en el reproductor que esté usando. Oprima STOP/EJECT cuando la cinta alcance el punto deseado.

- Ajuste los botones VOLUME, BALANCE, BASS y TREBLE hasta que llenen su satisfacción.
- Oprima STOP/EJECT en el reproductor que esté usando para detener la reproducción antes de que se detenga automáticamente. Oprima STOP/EJECT nuevamente para abrir la cubierta del compartimento para cassettes y extraér el cassette.

USO DE LA REPRODUCCION CONSECUTIVA

Usted podrá establecer que el reproductor reproduzca un lado de la cinta en el reproductor 2, y automáticamente reproducir un lado de la cinta en el reproductor 1.

- 1. Colóque el selector **FUNCTION** en la posición **TAPE** o **RADIO/CD OFF**.
- Instale el cassette que desée escuchar primero en el reproductor 2, y colóque el otro cassette en el reproductor 1, ambos con sus orillas abiertas, hacia arriba, los lados deseados hacia afuera, y sus carretes llenos hacia la izquierda.
- 3. Oprima **PLAY** en el reproductor 2. El cassette es reproducído.
- Miéntras el cassette en el reproductor 2 es reproducído, oprima PAUSE y después PLAY en el reproductor 1.

Cuando el cassette en el reproductor 2 termina su reproducción, el cassette en el reproductor 1 automáticamente es reproducído.

CONSEJOS PARA EL USO DE LAS CINTAS

Cintas recomendables

La calidad de la cinta afecta la calidad de la grabación. Sugerímos adquirir el tipo 1 con duración de 60 minutos y la característica normal-bias. No recomendamos el uso de cintas de larga duración tipo C-120 por ser demasiado delgadas y correr el riesgo de eneredarse.

Borrado de una cinta

Para grabar sobre una cinta en cassette, simplemente grabe como es normal. El reproductor de cintas graba sobre la grabación anterior. Para borrar totalmente la cinta, colóque el selector **FUNCTION** en la posición **CD**, cerciórese que no exísta un disco en el reproductor, y permíta que la cinta se desplace hasta su final.

Usted podrá borrar ambos lados de la cinta más rapidamente con un borrador especial marca Radio Shack Cat. No. 44-232.

Prevención contra borraduras accidentales

Los cassettes contienen dos muescas que los protegen contra borraduras—uno por cada lado. Cuando estos están en su lugar original, usted podrá grabar en ese lado del cassette. Para proteger una grabación contra una borradura accidental, use un desarmador para romper las muescas de protección. Esto previene que el botón **REC** sea oprimído.

protección, coloque una cinta adhesiva sobre ese lado, para cubrir la ranura que originalmente era cubierta por la muesca.

Cuidado: El extráer esta muesca de protección no previene que la cinta sea borrada usando otros elementos.

Restablecimiento de la tensión de la cinta y calidad de sonido

Después de haber reproducído una cinta en cassette, varias veces, la cinta pudiera apretarse en los carretes. Esto provoca que el sonido reproducído se escuche distorsionado.

Para restaurarle la calidad de sonido a la cinta, avance la cinta aceleradamente de principio a fín en uno de sus lados, y retrocédala. Aflóje los carretes de la cinta, golpéandolos suavemente en cada lado del cassette, sobre una superficie plana.

Cuidado: Tenga cuidado el no dañar el cassette cuando lo golpée. No toque la cinta que esté expuesta o permíte que los objetos puntiagudos o filosos lo hagan.

Si posteriormente decide grabar una cinta después de haberle extraído sus muescas de

GRABACIONES

Usted podrá usar el sistema 729 para grabar cintas en cassette desde cualquiera de estas fuentes:

- · Otra cinta en cassette.
- Reproductor de discos compactos
- Radio
- La combinación de una fuente de audio y su propia voz (usándo el mezclador de micrófono).

Notas:

- Asegúrese que las muescas de protección contra borraduras en el cassette que desée utilizar, no hayan sido extraídas.
- El nivel de volumen de la grabación ha sido previamente establecído. El ajuste de los botones VOLUME; BALANCE, BASS o TREBLE no tiene ningún efecto sobre el nivel de grabación o su calidad.

DUPLICACION (COPIADO) DE UNA CINTA

Usted podrá utilizar la característica synchrostart (arranque sincronizado) para copiar facilmente una cinta al reproducirla en el reproductor 2 y grabarla en otra cinta colocada en el reproductor 1. Usted podrá seleccionar el copiado a velocidad normal o acelerada, y asímísmo monitorear la cinta conforme la duplica.

- Colóque el cassette que desée copiar en el reproductor 2 con el carrete lleno hacia la izquierda, la orilla abierta hacia abajo y el lado que desée reproducir hacia usted.
- Insérte un cassette en blanco, o previamente grabado que desée borrar, en el reproductor 1, con el carrete del cassette lleno hacia la izquierda, la orilla abierta hacia abajo y el lado que desée grabar hacia usted.

 Para grabar en la mitad del tiempo normal, colóque el selector FUNCTION en la posición TAPE (DUBB.HIGH).

- Para grabar a la velocidad normal y obtener la mejor calidad de sonido, colóque el selector FUNCTION en la posición RADIO/CD OFF (DUBB.NOR).
- Oprima PAUSE en el reproductor 1, y REC.PLAY.

Cuidado: No force el botón **REC**. Esto pudiera dañar el mecanísmo para grabaciones.

 Oprima PLAY en el reproductor 2, PAUSE en el reproductor 1 libera al sistema y copia la cinta en el reproductor 2 hacia la cinta en el reproductor 1.

Notas:

- Para monitorear la cinta mientras es copiada, ajuste el control VOLUME a un nivel confortable.
- Si usted monitorea la cinta miéntras esta es copiada a alta velocidad, el sonido se escuchará distorsionado.

3. Establezca la velocidad de grabación.

- Para omitir una sección no deseada mientras se efectúa el copiado a velocidad normal, oprima PAUSE en el reproductor 1 mientras que la sección a omitir es reproucída. Oprima PAUSE nuevamente para proseguir con la grabación.
- Cuando cualquiera de las dos cintas llegue a su final, ese reproductor automáticamente se apaga. Si la cinta en el otro reproductor aún no ha terminado, esa cinta continúa grabando o reproduciéndo.

COPIA DE UN DISCO COMPACTO A UNA CINTA

Usted podrá copiar todas las pistas en un disco compacto a un cassette, o copiar secuencias que usted haya programado.

Copiado básico

Siga estos pasos para copiar el contenído de un disco compacto a una cinta.

- Insérte un cassette en el reproductor 1, con su orilla abierta hacia abajo, el lado deseado hacia afuera, y el carrete lleno hacia la izquierda.
- Oprima PLAY en el reproductor 1, espere unos cuantos segundos hasta que la cinta haya pasado el espacio en blanco, oprima STOP/EJECT en el reproductor 1.
- Colóque el selector FUNCTION en la posición CD e insérte el disco que desée reproducir.
- Oprima REC en el reproductor 1. El sistema refleja en la pantalla la abreviatura SYNC, el disco automáticamente es reproducído a partir de la pista 1, y el cassette graba hasta que llegue a su final.

Cuidado: No force hacia abajo el botón **REC.** Esto pudiera dañar el mecanísmo de grabación.

- **Nota:** Para detener la grabación, temporalmente, oprima **PAUSE** en el reproductor 1. Oprima **PAUSE** nuevamente para reanudar la grabación.
- Para detener completamente la grabación antes de que se detenga automáticamente, oprima STOP/EJECT en el reproductor 1. Oprima STOP/EJECT nuevamente para abrir el compartimento para cassettes y extraiga el cassette.

Copiado programado

Con la característica de copiado programado, usted podrá grabar pistas específicas en el orden que usted desée.

- Insérte un cassette en blanco en el reproductor 1 con su orilla abierta hacia abajo, el lado deseado hacia afuera, y su carrete lleno hacia la izquierda.
- Oprima PLAY en el reproductor 1, espere unos segundos hasta que el espacio en blanco en la cinta haya sido desplazado y oprima STOP/EJECT en el reproductor.
- Colóque el selector FUNCTION en la posición CD e insérte el disco cuyo contenido desée grabar.
- Siga los pasos 2 al 5 en la sección "Programación y reproducción de una secuencia de pistas" para programar las pistas en el orden deseado.

 Oprima REC en el reproductor 1. El sistema refleja en la pantalla la abreviatura SYNC, el reproductor de discos da inicio a la reproducción a partir de la primera pista, y el cassette graba hasta que llegue a su final.

Cuidado: No force hacia abajo el botón **REC.** Esto pudiera dañar el mecanísmo de grabación.

Nota: Para detener la grabación temporalmente, oprima **PAUSE** en el reproductor 1. Oprima **PAUSE**, nuevamente para volver a iniciarla.

 Para detener la grabación completamente, antes de detenerse automáticamente, oprima STOP/EJECT en el reproductor 1.
 Oprima STOP/EJECT nuevamente para abrir el compartimento y extraér el cassette.

GRABACION DESDE EL RADIO

Nota: Si usted graba programas de radio en AM, usted pudiera escuchar un zumbído en la grabación. Si esto llegara a ocurrir, colóque el selector **MODE/BEAT-CUT** en la parte posterior del sistema en una posición diferente y vuélva a intentarlo.

- Insérte un cassette en blanco en el reproductor 1 con su orilla abierta hacia abajo, el lado deseado hacia afuera, y su carrete lleno hacia la izquierda.
- Oprima PLAY en el reproductor 1, espere unos segundos hasta que el espacio en blanco en la cinta haya sido desplazado y oprima STOP/EJECT en el reproductor.
- Colóque el selector FUNCTION en la posición RADIO.

- Colóque el selector BAND en AM o FM para seleccionar la banda deseada.
- Gíre el selector TUNING para seleccionar la estación deseada.
- Oprima REC en el reproductor 1. El cassette grabará la señal hasta que llegue a su final.

Cuidado: No force hacia abajo el botón **REC.** Esto pudiera dañar el mecanísmo de grabación.

Nota: Para detener la grabación temporalmente, oprima **PAUSE** en el reproductor 1. Oprima **PAUSE**, nuevamente para volver a iniciarla

 Para detener la grabación completamente, antes de detenerse automáticamente, oprima STOP/EJECT en el reproductor 1.
 Oprima STOP/EJECT nuevamente para abrir el compartimento y extraér el cassette.

USO DEL MEZCLADOR PARA MICROFONO

Usted podrá utilizar la característica del mezclador para micrófono para cantar conjuntamente con sus grabaciones favoritas en discos compactos, en cassettes, a través del radio o cintas de karaoke y grabar su voz en un cassette.

Notas:

- Para poder usar esta característica, se requiere un micrófono con un enchufe de ¼de pulgada, al cual deberá conectársele un adaptador para ¹/₈ de pulgada. Insérte el conector con el adaptador, en el enchufe marcado MIC en el sistema.
- Para prevenir la retroalimentación, le sugerímos que use un micrófono unidireccional.

Advertencia: Para proteger sus oídos, coloque el selector VOLUME en la posición MIN antes de encender el sistema.

- Conécte el micrófono externo en el enchufe MIC.
- Colóque el selector FUNCTION en la fuente de audio deseada (RADIO, CD, o RADIO /CD OFF.

Notas:

- Colocar el selector FUNCTION en la posición RADIO/CD OFF (DUBB.NOR:) le permíte seleccionar un cassette como fuente de audio. Si usted coloca el selector FUNCTION en la posición TAPE (DUBB.HIGH), el mezclador para micrófono no funcionará.
- Si usted coloca el selector FUNCTION a CD, el mezclador para micrófono funciona y le permíte oprimir y mantener oprimidos ITT o SSI. Sin embargo, si está grabando, usted no podrá pausar el disco compacto o buscar entre sus pistas.
- Si es necesario, actíve la fuente de audio seleccionada.

- 4. Ajuste BALANCE, BASS, TREBLE y VOLUME a los niveles deseados.
- Ajuste MIC MIXING hacia el nivel deseado de volumen, cante o hable a través del micrófono. El sistema mezcla su voz con la fuente de audio.

 Para grabar su voz y la fuente de audio seleccionada en un cassette, simplemente grabe a través de la fuente de audio. Vea "Grabación."

Nota: Para prevenir el ruido de retroalimentación mientras graba, mantenga el micrófono tan lejos como sea posible de las bocinas y ajuste MIC MIXING hacia su posición MIN.

Una vez que termine la mezcla, colóque el selector **MIXING** hacia **MIN** y extraiga el conector del enchufe **MIC**

LOCALIZACION DE AVERIAS

Si su sistema no está funcionando como debiera, las siguientes sugerencias posiblemente le ayudarán a eliminar el problema. Si aún así el sistema no funciona adecuadamente, acuda a una tienda Radio Shack para obtener ayuda.

SINTOMA	CAUSA POSIBLE	SUGERENCIA
No hay energía cuando FUNCTION está colocado en una fuente de audio.	Problema con la energía.	Verifíque las conexiones. Verifíque el estado de las baterías.
No hay sonido	El selector VOLUME está en la posición MIN .	Ajuste el volumen.
No hay sonido cuando FUNCTION está colocado en una fuente de audio.	Fuente seleccionada errónea- mente (ejemplo; si coloca FUNCTION en TAPE pero inserta un disco compacto.)	 Seleccione otra función. Verifíque las conexiones de las bocinas Actíve la fuente de audio seleccionada.
El reproductor de discos no funciona.	El disco fue insertado por el lado contrario.	 Insérte el disco correctamente. Limpie el disco y vuélva a insertarlo o inténte otro. Colóque FUNCTION en CD.
La grabación no es posible.	Las muescas de protección del cassette han sido extraídas.	Colóque una cinta ad- hesiva en el lugar que ocupaba la muesca, originalmente.
El sonido no es estereofónico.	La estación que escucha es en AM, o una estación FM no está enviando su señal estéreo, o es distante y débil. El selector MODE/BEAT-CUT no está en la posicion 0 (Estéreo) o 1.	Sintoníce una estación más potente. Colóque el selector MODE/BEAT-CUT en 0 (Estéreo) o 1.
Zumbído durante la reproduc- ción de una grabación en AM.	MODE/BEAT-CUT en la posi- ción incorrecta.	Colóque MODE/BEAT- CUT en otra posición e inténtelo nuevamente.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Su sistema 729 marca Optimus es un ejemplo de diseño y manufactura de calidad inigualable. Las siguientes sugerencias le ayudarán a cuidar su sistema para que lo pueda disfrutar durante años.

> Mantenga el sistema seco. Si se llegara a mojar, séquelo inmediatamente, los líquidos contienen minerales que corróen los circuítos eléctricos.

> Use y mantenga el sistema bajo temperaturas normales. Las temperaturas extremas pudieran acortar la vida de sus dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir sus componentes de plástico.

Manipule el sistema con mucho cuidado. Dejarlo caer o golpearlo pudiera ser causa de un mal funcionamiento y dañar sus circuitos impresos.

Mantenga el sistema alejado del polvo y las grasas, ya que pudieran causar el desgaste prematuro de sus componentes.

Limpie ocasionalmente el sistema con un trapo húmedo. Evíte el uso de productos químicos, solventes y detergentes concentrados para limpiarlo.

Use solamente baterías nuevas del tipo y tamaño requerído. Extraiga las baterías débiles o desgastadas. Estas pudieran filtrar compuestos químicos que dañan los circuítos electrónicos.

tía. Si su sistema no está funcionando como usted lo desea, acuda a una tienda Radio Shack para obtener ayuda.

LIMPIEZA DEL SISTEMA PROPULSOR DE CINTAS

Las grasas, el polvo y el recubrimiento de las cintas en cassette pudieran acumularse en las cabezas de los reproductores y otras partes que están en contacto con las cintas. Esto pudiera reducir considerablemente la reproducción de los cassettes. Para prevenir el ruído y una limitada respuesta de alta frecuencia, limpie el sistema propulsor de cintas después de cada 20 horas de uso. Su tienda Radio Shack vende lo necesario para limpiarlo.

Antes de limpiar el sistema propulsor de cintas, oprima STOP/EJECT en ambos reproductores, desconécte la energía eléctrica y extraiga las baterías. Use un aplicador con punta de algodón humedecído en solución para limpiar cabezas reproductoras o alcohol desnaturalizado para limpiar cuidadosamente el cabrestante, rodillos opresores y cabezas reproductoras.

Modificar o alterar los componentes internos del sistema pudieran ocasionar un mal funcionamiento del mísmo e invalidar su garan-

ESPECIFICACIONES

REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS (Prueba en el punto de salida)			
Respuesta de frecuencia			
Relación señal/ruído	82 dB		
Distorsión armónica totaL	0.1%		
Separación	45 dB		
Oscilación y ululación	0.45%		
Tipo de disco			
Formato de señal	, , ,		
Velocidad de transmisión en bits	16 Bits		
Frecuencia de muestréo	2 superior		
Detección	·		
Sistema	Optico sin contacto		
Fuente óptica			
Longitud de onda			
Velocidad de rotación			
Corrección de error	Circ		
Tipo de filtro digital	8 veces		
Número de canales			
AMPLIFICADOR			
Potencia de salida (10%THD)	4 watts por canal DC		
Respuesta de frecuencia	63-125KHz		
Relación señal/ruído			
Distorsión armónica			
SINTONIZADOR (FM)			
Rango de frecuencia	88-108 Mhz		
Sensibilidad útil			
Sensibilidad (Estéreo)			
Rechazo IF			
Rechazo de imágen			
Relación de captura	10 dB		
Supresión AM			
Relación señal/ruído			
Monaural	50 dB		
Estéreo			
Distorsión			
Monaural	2%		
Estéreo			
Selectividad de canal alterno.			
Respuesta de frecuencia			
Separación estéreo (1kHz)			
AntenaVaril			

SINTONIZADOR (AM)	
Rango de frecuencia	530-1710 kHz
Sensibilidad (20 dB S/N)	
Rechazo IF	
Rechazo de imágen	
Relación señal/ruído	
Selectividad	
Distorsión armónica total	
Antena	Núcleo de ferrita
7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
REPRODUCTOR DE CINTAS	
Reproductor PLAYBACK/RECORD 1	
Exactitud de velocidad	
Velocidad de la cinta	(Normal) 4.75 cms./seg
Respuesta de frecuencia	125-6300 Hz
Distorsión	3%
Crosstalk	35 dB
Formato de pista	4 pistas, 2 canales
Sistema de grabación	
Sistema de borrado	Magneto
Relación de borrado	
Motor	
Relación señal/ruído	
Separación de canal	30 dB
REPRODUCTOR 2	
Exactitud de velocidad	3000 Hz
Velocidad de la cinta (Normal)	
Respuesta de frecuencia	
Distorsión	
Crosstalk	
Formato de pista	
Sistema de grabación	
Sistema de borrado.	
Relación de borrado	3
Motor	
Relación señal/ruído	_
One and the desired	

Separación de canal......35 dB

BOCINAS	
Impedancia	4 ohms
Elementos	
Woofer	4 pulgadas, cono
Tweeter	BD 27-20S Piezo 150 m/m
Potencia	
Potencia máxima	8 watts
Nivel de salida de sonido	
Potencia de salida (10% THD)	4 watts
Dimensiones	
Tipo de gabinete	Cónico
Peso	255 gms
GENERALIDADES	
Fuente de energía	
Baterías internas	9 tipo D
	(13.5V DC)
Energía	120V AC, 60 Hz
Consumo de energía	19 watts
Dimensiones	261 x 59 x 228 mm
Bocinas (c/u)	261 x 163 x 168 mm
Peso	
Bocinas	1.500 kgs

Estas especificaciones son para los modelos típicos, las unidades en particular pudieran variar. Las especificaciones están sujetas a cambio, sin previo aviso.